

# Asbest Zusatzblatt



## Achtung!

**Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährlichen Staub!**

**Wartungs- und Reinigungsvorgänge sowie Filterwechsel einschließlich Entsorgung des Staubsammelbeutels dürfen nur von sachkundigen Personen in entsprechender Schutzkleidung durchgeführt werden. Gebrauchte Filter können mit Staub zusammen im Staubsammelbeutel entsorgt werden.**

**Nach dem Betrieb des Asbestsaugers im Schmutzbereich nach TRGS 519 (Schwarzbereich) darf der Sauger nicht mehr im Weißbereich eingesetzt werden.**

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Sauger zwischenzeitlich von einer sachkundigen Person nach TRGS 519 Nr. 2.7 vollständig dekontaminiert wurde. Das heißt: Der Sauger muss nicht nur außen, sondern auch innen in allen Räumen und alle Einbauteile dekontaminiert werden.

Diese Dekontaminierung ist von dem Sachverständigen zu dokumentieren und abzuzeichnen.

Für dieses Gerät darf nur eine Anschlussleitung **H07RN-F 3G1,5** eingesetzt werden.

Verwenden Sie nur Originalzubehör:

### Plastik-Entleerbeutel Asbest

Für **IS ARH 1250 Asbest, IS ARH 1225 Asbest**

1 Satz = 5 Stück

Bestell-Nr. 42 39 51





## Special Asbestos Sheet

### Caution!

This unit contains dust hazardous to health.

Only expert personnel may do maintenance and cleaning, change the filter and dispose of the dust collecting bag wearing the correct protective clothing. Used filters can be disposed of together with the dust in the dust-collecting bag. The vacuum cleaner may not be used in the white zone after operating the asbestos vacuum cleaner in the soil zone in conformity with TRGS 519 (black zone).

The only exception is when the vacuum cleaner has been completely decontaminated by an expert in conformity with TRGS 519, Number 2.7. That means that the vacuum cleaner has to not only be decontaminated on the outside, but also on the inside in all rooms and all installation components.

The expert should document and initial decontamination.

Only use the **H07RN-F 3G1,5** connecting line for this unit.



Only use original accessories:

**Plastic asbestos emptying bag** For **IS ARH 1250 Asbestos, IS ARH 1225 Asbestos**  
1 set = 5 pieces order number 42 39 51



## Asbest bijlage blad

### LET OP!

Deze machine bevat gezondheidsgevaarlijke stof!

Onderhoud- en reinigingshandelingen alsook het filter verwisselen en afsluitend het afvoeren van de stofzakken mogen alleen door vakbekwame personen in daarvoor bestemde veiligheidskleding gedaan worden.

Gebruikte filters kunnen samen met het stof in een opvangzak afgevoerd worden.

**Na het gebruik van de asbestzuiger in besmette omgeving volgens TRGS 519 (zwartgebied) mag de zuiger niet meer in witgebied ingezet worden.**

Uitzonderingen zijn alleen toelaatbaar, als de zuiger tussentijds door een deskundig persoon volgens TRGS 519 Nr. 2.7 volledig gedecontamineerd wordt.

Dat betekent: De zuiger moet niet alleen aan de buitenkant, maar ook in alle ruimtes en alle bouwdelen gedecontamineerd worden.

Deze decontaminering is voor de deskundige te documenteren en af te tekenen.

Voor deze machine mag alleen een aansluitleiding **H07RN-F 3G1,5** ingezet worden.



Gebruikt u alleen origineel toebehoor:

**Plastic afvalzak Asbest** Voor **IS ARH 1250 Asbest, IS ARH 1225 Asbest**  
1 set = 5 stuks Bestel-Nr. 42 39 51